

Najczęściej zadawane pytania: **wejścia w urządzeniach Zennio.**

Urządzenia Zennio posiadają dwa typy wejść:

- wejścia binarne – do podłączenia przycisków/przełączników
- wejścia binarne / analogowe – do podłączenia czujników ruchu i czujników temperatury (konfigurowalne również jako binarne)

Urządzenie	Wejścia binarne	Wejścia binarne / analogowe
Z41 Lite	-	2
Z41 Pro	-	2
Roll-ZAS	-	2
ZAS	-	2
InZennio Z38i	4	-
InZennio Z38	4	-
TMD Plus	-	2
TMD	-	2
TMD-Display One	-	2*
TMD-Display View	-	2*
Square TMD-Display	-	2*

Square TMD	-	2*
MAXinBOX66	-	6
DIMinBOX 2CH	-	2
MAXinBOX FC 0-10 V FAN	-	4
MAXinBOX FC 0-10V VALVE	-	4
MAXinBOX Hospitality	-	6
QUAD	-	4
MINiBOX 25	-	5
MINiBOX 45	-	5

* Wejścia nie obsługują czujnika ruchu i natężenia oświetlenia DETEC-P